# PROGRAM PEMELIHARAAN SISTEM UTILITAS



# RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya Program

Sistem Utilitas di Rumah Sakit Dharma Nugraha dapat diselesaikan .

Proram Sistem Utilitas di Rumah Sakit Dharma Nugraha sebagai acuan dalam melaksanakan

kegiatan pemeliharaan / perawatan sistem utilitas atau fasilitas pendukung operasional rumah sakit

dalam upaya menjamin kelancaran dan kelangsungan kegiatan RS.

Pemeliharaan dan perawatan sistem utilitas / fasilitas pendukung rumah sakit bertujuan agar

sistem utilitas selalu terpelihara dan berfungsi dengan baik, tersedianya fasilitas pendukung / sistem

utilitas yang selalu siap pakai dalam rangka menjaga mutu pelayanan, keselamatan pasien dan

memberikan keamanan kepada pasien, dokter, pengunjung, karyawan rumah sakit dan mencegah

kejadian yang tidak diharapkan terkait sistem utilitas.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi petugas rumah

sakit yang terkait dalam pemeliharaan dan perawatan sistem utulitas di Rumah Sakit Dharma

Nugraha dan panduan ini dapat dilakukan perubahan / revisi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan

dan tehnologi.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya

buku Panduan Sistem Utilitas di Rumah Sakit Dharma Nugraha.

Jakarta, 20 Juni 2023

Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha

i

# DAFTAR ISI

Hal	aman
1141	ammi

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR IS I	1
I. PENDAHULUAN	2
II. LATAR BELAKANG	3
III. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS	4
IV. KEGIATAN POKOK DAN RINC1AN KEGIATAN	4
V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	6
VI. SASARAN	9
VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	12
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORANNYA	15
IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN	15
X. RENCANA ANGGARAN	15

#### PROGRAM PEMELIHARAAN, SISTIM UTILITAS RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TAHUN 2023

#### I. PENDAHULUAN

Program Pemeliharaan, sistim utilitas adalah suatu kegiatan perawatan rutin yang dilakukan terhadap semua aspek utilitas, baik pemeliharaan yang dilakukan oleh user, tehnisi maupun rekanan RS Dharma Nugraha, dalam pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan mengacu kepada aspek-aspek bahan dan fungsi pelayanannya serta prosedur yang telah ditetapkan.

Urusan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (UPSRS) sebagai salah satu bagian penunjang pelayanan yang mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan di rumah sakit serta turut meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan yang mengarah pada profesionalisme dan terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna terjaminnya kondisi sarana dan peralatan tetap pada kondisi aman dan laik pakai.

Dalam melaksanakan upaya pemantauan mutu dan pengembangan tersebut di butuhkan Program pemeliharaan, inspeksi sistem utilitas sebagai panduan dalam pelaksanaan pelayanan selama tahun 2023.

Adapun Program pemeliharaan, sistem utilitas meliputi:

Pemeliharaan pencegahan (Preventive Maintenance)
 Adalah pemeliharaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan, atau cara pemeliharaan yang direncanakan untuk pencegahan.

#### 2. Pemeliharaan korektif (Corrective Maintenance)

Adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas/peralatan sehingga mencapai standar yang dapat di terima. Dalam perbaikan dapat dilakukan peningkatan sedemikian rupa, seperti melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan menjadi lebih baik.

#### 3. Pemeliharaan berjalan (Running Maintenance)

Pemeliharaan berjalan dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja. Pemeliharan berjalan diterapkan pada peralatan-peralatan yang harus beroperasi terus dalam melayani proses produksi.

4. Pemeliharaan prediktif (Predictive Maintenance)

Pemeliharaan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari system peralatan. Biasanya pemeliharaan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indra atau alat-alat monitor yang canggih.

5. Pemeliharaan setelah terjadi kerusakan (Breakdown Maintenance)

Pekerjaan pemeliharaan ini dilakukan ketika terjadinya kerusakan pada peralatan, dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suku cadang, alat-alat dan tenaga kerjanya.

6. Pemeliharaan Darurat (Emergency Maintenance)

Pemeliharan darurat adalah pekerjaan pemeliharaan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga.

7. Design out maintenance adalah merancang ulang peralatan untuk menghilangkan sumber penyebab kegagalan dan menghasilkan model kegagalan yang tidak lagi atau lebih sedikit membutuhkan maintenance.

#### II. LATAR BELAKANG

Perkembangan RS Dharma Nugraha harus disertai dengan peningkatan kualitas RS, termasuk di dalamnya tersedia dan berfungsinya sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas RS dengan baik. Yang melatar belakangi program pemeliharaan dan inspeksi utlitas adalah:

- 1. Ketersediaan air dan listrik 24 jam setiap hari dan dalam waktu tujuh hari dalam seminggu secara terus menerus.
- 2. Daftar inventaris komponen-komponen sistem utilitas dan memetakan pendistribusiannya dan melakukan update secara berkala
- 3. Pemeriksaan dan pemeliharaan serta perbaikan semua komponen utilitas yang ada di daftar inventaris.
- Jadwal pemeriksaan, testing, pemeliharaan semua sistem utilitas berdasar kriteria seperti rekomendasi dari pabrik, tingkat risiko dan pengalaman RS
- 5. Pelabelan pada tuas-tuas kontrol sistem utilitas untuk membantu pemadaman darurat secara keseluruhan atau sebagian.
- 6. Komponen listrik yang digunakan rumah sakit sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan.

#### III. TUJUAN

#### III.1. UMUM

Mewujudkan tersedianya sistem utilitas yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit dan dapat berfungsi dengan baik serta aman bagi pasien maupun petugas dan lingkungan sekitar.

#### III. 2. KHUSUS

- 1. Agar seluruh sistem utilitas dapat berfungsi dengan optimal
- 2. Agar seluruh sistem utilitas mendapatkan pemeliharaan yang baik untuk menghindari kerusakan yang berat
- 3. Mewujudkan sistem utilitas dengan tingkat keamanan yang baik dengan melakukan perawatan dan inspeksi yang akurat dan sesuai jadwal

#### IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

#### **KEGIATAN POKOK**

- **1.** Kegiatan inspeksi yang meliputi kegiatan pengecekan atau pemeriksaan secara berkala bangunan dan peralatan fasilitas sesuai dengan rencana serta kegiatan pengecekan atau pemeriksaan terhadap peralatan yang mengalami kerusakan dan membuat laporan-laporan dari hasil pengecekan atau pemeriksaan tersebut.
- 2 Kegiatan teknik yang meliputi kegiatan percobaan atas peralatan yang baru dibeli dan kegiatan kegiatan pengembangan peralatan atau komponen peralatan yang perlu diganti. Kegiatan teknik termasuk pula kegiatan penyelidikan sebab-sebab terjadinya kerusakan pada peralatan tertentu dan cara-cara atau usaha-usaha untuk memperbaikinya.
- 3 Kegiatan produksi yakni kegiatan pemeliharaan yang sebenarnya yaitu memperbaiki dan mereparasi mesin atau peralatan serta bangunan RS. Secara fisik melaksanakan pekerjaan yang disarankan atau diusulkan dalam kegiatan inspeksi dan teknik.
- 4. Pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pencatatan-pencatatan Laporan mengenai pemeliharaan yang telah dilakukan, Komponen atau sparepart yang dibutuhkan, Biaya biaya dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan, Kegiatan pencatatan ini termasuk dalam penyusunan rencana dan penjadwalan kapan dilaksanakannya pemeliharaan.
- 5 Edukasi kepada staf UPSRS dan seluruh karyawan rumah sakit terkait pengelolaan sistem utilitas

#### **RINCIAN KEGIATAN**

- Pemeliharaan dan Uji Fungsi sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas khusus Rumah Sakit.
  - a. Listrik
  - b. Genset
  - c. Air bersih
  - d. Gas Medis
  - e. IT
- 2 Pemeliharaan dan Uji Fungsi sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas Rumah Sakit.
  - a. IPAL
  - b. Lift
  - c. Alat Pemadam dan Pemantau Kebakaran
  - d. Tata Udara
  - e. Plumbing
  - f. Penangkal Petir
  - g. Sarana komunikasi
  - h. IT Server
- 3. Identifikasi sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas RS.
  - a. Inventarisasi sistem pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas Rumah Sakit
  - b. Grading lokasi beresiko terhadap sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas (kegagalan listrik dan airbersih).
- 4. Pemantauan/Pengontrolan sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas Rumah Sakit
- 5. Diklat sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas Rumah Sakit
  - a. Diklat sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas RS
  - b. Diklat penangganan trouble lift dan listrik
  - c. Diklat Gas Medis
  - d. Diklat pengotrolan sistim pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas

# V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	CARA MELAKSANAKAN	INDIKATOR							
1	pemeliharaan dan Uj Sakit khusus	ji fungsi sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas Rumah								
	Listrik	<ul> <li>a. Pengontrolan daya dan tegangan listrik</li> <li>b. Pengecekan dan pembersihan MCB / MCCB jika panas dan rusak segera di ganti.</li> <li>c. Pengecekan lampu penerangan dan stop kontak jika ditemukan kerusakan segera diganti.</li> </ul>	Listrik tersedia 24 jam di seluruh area RS Dharma Nugraha							
	Genset	<ul> <li>a. Penyediaan bahan bakar minimal 1000 liter pada tangki utama.</li> <li>b. Pengecekan dan pemanasan 2 hari sekali</li> <li>c. Tes uji fungsi kehandalan minimal genset 2 kali dalam setahun</li> <li>d. Service besar tahunan meliputi ganti oli,ganti filter bahan bakar,sealoli,v-belt dan pegas nozel katub bahan bakar</li> <li>e. Pengecekan berkala oleh pihak kedua</li> </ul>	Genset siap pakai pada saat listrik dari sumber utama tidak ada							
	Air bersih	<ul> <li>a. Melakukan pengecekan setiap hari sumber air bersih dari inlet PAM, grountank/resevoir, dan pompa transfer.</li> <li>b. Pemeliharaan pompa secara rutin. Melakukan pengurasan groundtank/resevoir</li> <li>c. Pemberian chlorine tablet</li> <li>d. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas air bersih menyediakan sumber air altematif.</li> </ul>	Air bersih tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup sesuai kebutuhan selama 24 jam.							
	Air minum	Pengadaan sumber utama air minum dan sumber alternatif disediakan oleh pihak kedua yangdituangkan dalam kontrakperjanjian kerjasama pengadaan Air Minum Dalam Kemasan(AMDK).	Air minum tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup sesuai kebutuhan.							

Instalasi Gas Medis	<ul> <li>a. Pengecekan stok tabung isi dan tabung kosong.</li> <li>b. Pelebelan tabung kosong dan tabung isi.</li> <li>c. Monitoring pemakaian gas medis.</li> <li>d. Pengecekan pressure gauge dan valve.</li> </ul>	Gas medis tersedia setiap saat dibutuhkan
Instalasi Pengolahan Air Limbah( IPAL)	<ul> <li>a. Pembersihan flok dan sampah satu minggu sekali.</li> <li>b. Penyedotan lemak greese trap 1 kali sebulan</li> <li>c. Penyedotan endapan bak anaerob, bak aerob dan bak akhir setiap 6 bulan sekali. Penyedotan septik tank dan bak sedimentasi setiap 6 bulan sekali</li> <li>d. Pemeliharaan blower</li> <li>e. Pemeriksaan limbah cair</li> </ul>	Hasil pemeriksaan limbah cair IPAL memenuhi syarat
	Pemeliharaan Lift diserahkan ke pihak kedua dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dengan penjadwalan pemeliharaan 1 kali sebulan atau 12 kali dalam 1 tahun	Lift dalam keadaan siap pakai dan tidak ada trouble dalam penggunaannya.
Pemeliharaan pemadamkebakaran	a. Pengecekan kondisifisik APAR b. Uji fungsi Fire Alarm	APAR dan fire alarm siap pakai
Pengaturan tata udara/ventilasiudara	<ul> <li>a. Melakukan pemeliharaan AC yaitu cuci filter, service indoor dan outdoor</li> <li>b. Melakukan pembersihan bagian dalam ekshaust fan dari kotoran</li> </ul>	AC siap pakai dan tidak rusak/bocor pada saat digunakan
Plumbing	<ul><li>a. Pengecekan kebocoran pipa air bersih dan air kotor</li><li>b. Melakukan pemeliharaan pipa airkotor denganpemberian zat biokimi untuk saluran pipa dapur</li></ul>	Pipa air bersih dan kotor tidak bocor atau tersebumbat.
Penangkal Petir	<ul><li>a. Pengecekan lampu indicator pada tiang penangkal petir</li><li>b. Pengecekan groundingpenangkal petir</li></ul>	Tidak ada peralatan Elektronik yang rusak karena terkena sambaran petir
Sarana komunikasi	Pengecekan sistem sarana komunikasi	PABX dan instalasi tidak ada troble.

2	Identifikasi sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas RS.										
	Inventarisasi system pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas Rumah Sakit	Membuat daftar data base sistem pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas dan sistem kunci	Semua sistim utilility teridentifikasi								
	Grading lokasi beresiko terhadap sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas (kegagalan listrik dan air bersih).	Membuat grading area beresiko terhadap kegagalan sistem pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas.	Grading area berisiko terhadap kegagalan listrik dan air bersih								
3	Pemantauan/Pengontrolan siste Sakit	m Pemeliharaan, inspeksi	sistim utilitas Rumah								
		Pengontrolan dilakukan oleh teknisi dan petugas security,4 kali dalam sehari.	Semua sistim terkontrol dan dapat digunakan setiap saat								
4	Diklat sistem Pemeliharaan, ins	peksi sistim utilitas Rumal	n Sakit								
•	<ul> <li>a. Diklat sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas RS</li> <li>b. Diklat penangganan trouble lift dan listrik</li> <li>c. Diklat Gas Medis</li> <li>d. Diklat pengotrolan sistim pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas</li> </ul>	Membuat silabus, undangan, pretest, pengadaan diklat dan post test, evaluasi	Semua karyawan teknisi dan satpam memahami tentang pemeliharaan, ujifungsi dan pengontrolan sistim pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas								

# VI. SASARAN

NO	PROGRAM	PROGRAM SASARAN									
1	Pemeliharaan Sistim per	meliharaan, inspeksi sistim utilitas									
		a. Pengontrolan daya dan tegangan listrik 1 tahun									
		365 kali: 100 % = 365 kali									
	Listrik	b. Pengecekan MCB / MCCB jika panas dan rusak									
		segera di ganti 1 tahun 365 kali : 100 % = 365									
		kali									
		c. Penggantian lampu penerangan dan stop kontak berdasarkan laporan kerusakan									

Genset		<ul> <li>Pengecekan setiap hari stok bahan bakar minimum 1000 liter pada tangki utama (1 tahun 365 kali): 100% = 365 kali</li> <li>Pengecekan dan pemanasan setiap 2 hari sekali (1 tahun 182 kali): 100% = 182 kali</li> <li>Uji kehandalan genset minimal 1 kali setahun (12 bulan sekali): 100% = 1 kali</li> <li>Service besar meliputi ganti oli,ganti filter bahan bakar,seal oli,v-belt dan pegas nozel katub bahan bakar: 1 tahun sekali</li> <li>Pengecekan berkala oleh pihak kedua: setahun sekali</li> </ul>							
Air bersil	ı	<ul> <li>a. Pengecekan setiap hari sumber air bersih dari inlet PAM, grountank/resevoir, dan pompa transfer: 100%</li> <li>b. Pemeliharaan pompa 1 tahun 4 kali: 100% = 4 kali</li> <li>c. Pengurasan groundtank/resevoir 1 tahun 4 kali: 100% = 4 kali</li> <li>d. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas air bersih 1 tahun 4 kali: 80% = 3 kali</li> <li>e. Menyediakan sumber air altematif.</li> </ul>							
Air minum	1	Monitoring pengadaan air minum 1 tahun 365 kali: 100 % = 365 kali							
Instalasi G	as Medis	<ul> <li>a. Pengecekan stok tabung isi dan tabung kosong : setiap hari</li> <li>b. Pelebelan tabung kosong dan tabung isi setiap hari</li> <li>c. Monitoring pemakaian gas medis : 1 bulan sekali Pengecekan pressure gage dan valve sental : setiap hari</li> </ul>							

	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	<ul> <li>a. Pembersihan flok dan sampah 1 tahun 48 kali (1 minggu sekali): 100% = 48 kali</li> <li>b. Penyedotan lemak grese trap 1 tahun 12 kali (1 kali sebulan): 100% = 12 kali</li> <li>c. Pengurasan bak anaerob, bak aerob dan bak akhir 1 tahun 4 kali (3 bulan sekali): 100% = 4 kali.</li> <li>d. Penyedotan septik tank dan bak sedimentasi 1 tahun 2 kali (6 bulan sekali): 100%</li> <li>e. Pemeliharaan blower 1 tahun 4 kali (3 bulan sekali): 80% = 3 kali</li> <li>f. Pemeriksaan kualitas Limbah Cair 1 tahun 4</li> </ul>					
	Pemeliharaan Lift	kali (3bulan): 100% = 4 kali Service Lift 1 tahun 12 kali: 80% = 10 kali					
	Pemeliharaan pemadam kebakaran	<ul> <li>a. Pengecekan kondisi fisik APAR: 1 bulan sekali</li> <li>b. Uji fungsi Fire Alarm: 1 tahun 4 kali</li> <li>c. Uji fungsi pompa hydrant dan springkler: 1 thn 1 kali</li> <li>Melakukan pemeliharaan AC yaitu cuci filter,</li> </ul>					
	udara	service indoor dan outdoor 1 bulan sekali sebanyak 87 unit, terdiri atas 63 unit ac split dan 24 unit ac cassette: 80% = 70 unit					
	Pemeliharaan plumbing	Pengecekan kebocoran : setiap hari					
		Pengecekan lampu tiang penangkal petir setiap hari					
		Pengecekan instalasi PABX dan fungsi telfon setiap hari. 365*80%=292 kali					
2	Identifikasi sistem Pemeliharaan, i	nspeksi sistim utilitas RS.					
	Inventarisasi sistem pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas Rumah Sakit	Inventarisasi sistim pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas dilakukan 1 tahun sekali pada bulan Agustus 2023					
	Grading lokasi berisiko terhadap sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas (kegagalan listrik dan air bersih).	Grading lokasi berisiko terhadap sistim pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas dilakukan 1 tahun sekali pada bulan Juni 2023					
3	Uji fungsi sistim pemeliharaan, ins	peksi sistim utilitas					
	Listrik	Uji fungsi dilakukan satu tahun sekali oleh Disnaker					
	Genset	Uji fungsi dilakukan satu tahun sekali oleh Disnaker					
	Air bersih	Pemeriksaan air bersih 1 tahun 4 kali (3 bulan sekali): 100% =4 kali di laboratorium lingkungan					
	Gas Medis	Pemeriksaan system gas medis					
	<del>-</del>						

	IPAL Lift	Pemeriksaan limbah cair 1 tahun 4 kali (3 bulan sekali): 100% =4 kali di laboratorium lingkungan  Uji fungsi dilakukan satu tahun sekali oleh Disnaker
	Alat Pemadam dan Pemantau Kebakaran	Uji fungsi Fire Alarm 1 tahun sekali oleh Disnaker
	Tata Udara	Uji fungsi 1 kali pada saat service AC minimal 1 kali setiap service per tiga bulan, 87 AC x 3 bulan = 261 : 80% = 70 AC yang diuji fungsi
	Penangkal Petir	Uji fungsi dilakukan satu tahun sekali oleh Disnaker
	Sarana komunikasi	Uji fungsi dilakukan setiap hari
4	Diklat sistem Pemeliharaan, inspel	ksi sistim utilitas Rumah Sakit
	Diklat sistem Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas RS	Teknisi (4 orang), Satpam (11 orang)
	Diklat penangganan trouble lift dan listrik	Teknisi (4 orang), satpam (11 orang)
	Diklat Gas Medis	Tenisi (4 orang), teknik alkes (1 orang), Satpam (11 orang)
	Diklat pengotrolan sistim pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas	Teknisi (4 orang)

### VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

		<b>Tahun 2021</b>											
No	Kegiatan	TWI			TWII			TW III			TW IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Identifikasi Sistem pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas												
1	Membuat database sistem utlity						X						
2	Membuat grading area beresiko terhadap kegagalan sistem pemeliharaan, inspeksi sistem utilitas						х						

II	Instalasi Listrik								
1	Pengontrolan daya dan tegangan listrik			X	X	X	X	X	X
3	Penggantian lampu TL menjadi LED.			X	X	X	X	X	X
4	Penggantian lampu penerangan yang rusak			X	X	X	X	X	X
III	Genset								
1	Pemanasan dan tes beban			X	X	X	X	X	X
2	Penggantian pelumas, filter udara dan filter oli			X			X		
3	Service Besar Genset 2 dan 3: Servis injector pump, thermostart, baterai, seal, v- belt,pompa air pendingin					X			
4	ABRT ruang Pagar area Genset					X			
IV	Penyediaan Air bersih								
1	Pemeliharaan pompa			X			X		
2	Pengurasan ground tank air bersih.			X			X		
4	Pemeriksaan kualitas air bersih					X			X
5	Monitoring pengadaan air minum			X	X	X	X	X	X
V	IPAL								
1	Pembersihan flok dan penyedotan lemak grase trapdan bak loundry			X	X	X	X	X	X
2	Penyedotan endapan bak anaerob,Aerob dan bakakhir						X		
3	Penyedotan endapan bak sedimentasi dan septitank						X		
4	Pemeriksaan Mikrobiologi					X			X
VI	Instalasi Gas Medis								
1	Pemantauan sarana gas medis			X	X	X	X	X	X
VII	Lift								
	Pemeliharaan Lift			X	X	X	X	X	X
VIII	Pemadam kebakaran								
1	Pengecekan kondisi fisik APAR			X	X	X	X	X	X
2	Uji fungsi Fire Alarm					X			X
IX	Tata Udara / ventilasi udara								

1	Service AC indoor,outdoor,dan cuci filter				X	X	X	X	X	X
2	Pembersihan Ekshaust Fan				X		X		X	
X	Plumbing									
1	Pengecekan kebocoran pipa distribusi				X	X	X	X	X	X
XI	Penangkal petir									
	Pengecekan lampu indicator pada tiang penangkalpetir			X	X	X	X	X	X	X
XII	Sarana komunikasi			X	X	X	X	X	X	X
XIII	Pengontrolan sistim pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas			X	X	X	X	X	X	X
XIV	Uji fungsi sistem utilitas									
	a. Uji fungsi ketersediaan air bersih					X				
	b. Uji fungsi Genset					X				
	c. Pemeriksaan berkala Genset oleh dinas terkait					X				
	d. Pemeriksaan berkala LIFT oleh dinas terkait					X				
	e. Uji fungsi penangkal petir f. Pemeriksaan kualitas					X				
	limbah cair			X	X	X	X	X	X	X
	g. Uji fungsi fire alarm			X	X	X	X	X	X	X
XV	Pendidikan dan pelatihan (Diklat)									
	Diklat sistem pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas RS.							X		
	Diklat Penanganan trouble lift dan listrik								X	
	Diklat Gas medis						X			
	Diklat Pengontrolan Sistim Pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas						X	X		

#### VIII. EVALUASI PELAKSANAA KEGIATAN DAN PELAPORANNYA

- Evaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas dilakukan oleh bagian Penunjang umum dan dilaporkan kepada direktur Rumah sakit setiap triwulan.
- 2 Evaluasi kegiatan pemantauan pemeliharaan sistem pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas dilakukan oleh Urusan PSRS Rumah Sakit dan dilaporkan kepada Manager Penunjang umum setiap bulan.
- Evaluasi kegiatan uji fungsi dan uji kualitas sistem pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas dilakukan oleh Bagian Penunjang umum dan dilaporkan kepada direktur Rumah Sakit setiap bulan.

#### IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- 1. Pencatatan kegiatan harian dilaksanakan oleh petugas tehnik dalam bentuklaporan harian tehnisi.
- 2 Pelaporan hasil kegiatan dilakukan setiap bulan dengan mengumpulkan data laporan harian.
- Laporan tahunan program sistem pemeliharaan, inspeksi sistim utilitas di buat oleh manager penunjang umum dan dilaporkan kepada direktur pada akhir tahun 2022

#### X. RENCANAANGGARAN

				HARGA	
NO	KEGIATAN	JUMLAH	SAT	SAT	TOTAL
1	ATK Inventarisasi, Pemantauan dan pencatatan laporan sistem utlity Rumah Sakit		Paket	0	0
2	Pemeliharaan Lift (Service Lift)	4	Bulan	Rp. 2.000,000	Rp. 8.000.000
3	Pemeliharaan genset (Service besar 1 kali setahun)	1	Paket	Rp.20.000.000	Rp.20.000.000
4	Pemeliharaan 1PAL (pemberian bakteri, dll)	12	Bulan	Rp. 50.000	Rp. 600.000
5	Pemeliharaan ventilasi udara (pembelian freon,dll)	1	Paket	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000

6	Pengurusan ijin lift, listrik, genset,penangkal petir	5	Ijin	@Rp. 1.750.000	Rp. 8.750.000
7	Uji kualitas air bersih dan air minum	12	Kali	Rp. 500.000	Rp. 6.000.000
8	Uji kualitas air limbah.	4	kali	Rp.500,000	Rp. 2.000.000
9	Diklat sistem Utiliti RS.	7	kali	0	0
					Rp. 47.350.000

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal : 20 Juni 2023

Mengetahui

Direktur

dr. Agung Dhacmanto, SpA

14